


お手入れ

●明るく安全にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

器具のお手入れ

- 器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落としてください。
- 汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸して、よくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
石けんとは天然油脂を原料としたものです。
(商品表示が“石けん”であることを確認してください。)



! ●お手入れの際は、**電源を切る。**
必ず守る
※電源を切らないと、感電の原因となります。

禁止 ●みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけたりしない。

※割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。



器具取り扱い上のご注意

接触禁止 ●点灯中および消灯直後は、器具が熱くなっているので、触らない。
※やけどの原因となります。

禁止 ●カバーを外した状態で点灯したLED素子を直視しない。
※目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

形式	仕様	定格電圧	周波数	消費電力	LED保安灯 点灯時消費電力	消灯時 待機電力
LEC-AH70 (12畳用)		交流 100V	50/60Hz 共用	90W	0.5~1.0W (調光状態による)	0.4W

●この器具はリモコン機能付き器具のため、リモコンで消灯した状態では上記の待機電力を消費しています。長期間ご使用にならないときは電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切り、節電を心がけてください。ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。

ご使用上に関するお知らせ (このようなことにもご注意を)

- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが動作しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 短い停電(0.2秒~2秒以内)や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わる場合があります。長期間、器具を使用しない場合は電源(壁スイッチまたはブレーカ)を切ることをおすすめします。ブレーカを切る場合、同一ブレーカに接続されている他の機器の電源も同時に切れますので、ご注意ください。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 天井の材質や構造によって、器具取り付け天井面が変色する場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。

各部の名前・付属品

●下図を参照して、各部品をお確かめください。 ※図は取り扱い方法を説明するための、簡略図になっています。

! ●本体裏側のスポンジやパッキンをはがさない。
必ず守る ※器具のガタつきや回転防止、防虫のためです。

角形引掛シーリングボディなどの配線部品は付属していません。

