

■機能一覧

項目	画面区分	クーリングシステム用画面	パッケージエアコン(産業用中温型)用画面	除湿機用画面
	型式	RSC-16TP3	RSC-32TP3-P	RSC-32TP3-K
		RSC-32TP3		
		RSC-32TP3-P		
RSC-32TP3-K				
操作	運転/停止	○	○	○
	除霜	○ 強制(手動)除霜操作	—	—
表示	運転状態	○ 4色で表示	○ 4色で表示	○ 4色で表示
	温度	○ 設定 ^{※1} ・測定温度 ^{※2} (0.5℃単位)	○ 設定 ^{※3} ・測定温度 ^{※4※5} (1℃単位)	○ 設定 ^{※7} ・測定温度 ^{※8※9※12} (1℃単位)
	湿度	—	—	○ 設定 ^{※7} ・測定湿度 ^{※8※12} (1%RH単位)
	グラフ	○ 設定 ^{※1} ・測定温度 ^{※2} (当月分のみ)	— ^{※5}	○ 設定 ^{※7} ・測定湿度/温度 ^{※8※9} (当月分のみ)
	点検データ	○ 点検データ ^{※13} を表示	○ 点検データを表示	○ 点検データを表示
設定	温度	○ 温度 ^{※1} の設定 (0.5℃単位)	○ 温度 ^{※3} の設定 (1℃単位)	○ 温度 ^{※7※9} の設定 (1℃単位)
	湿度	—	—	○ 湿度 ^{※7} の設定 (1%RH単位)
	ON/OFF温度差	○ サーモON/OFF (0.5℃単位)	—	—
	運転モード	—	○ 冷房・暖房・冷暖自動・送風 ^{※6}	○ 自動除湿・再熱除湿・冷却除湿・ 送風運転 ^{※9}
	風量	—	○ ^{※6}	○ ^{※14}
	風向	—	○ ^{※6}	—
	パワフル除湿	—	—	○
スケジュール機能	運転	○ 曜日と時刻によるスケジュール 運転	○ 曜日と時刻によるスケジュール 運転	○ 曜日と時刻によるスケジュール 運転
	除霜	○ 時刻によるスケジュール除霜運転	—	—
	温度設定	○ スケジュール運転による 温度設定 ^{※1}	○ スケジュール運転による 温度設定 ^{※3}	—
データ管理	管理項目	○ 温度データ ^{※1※2} と点検データ ^{※13}	○ 温度データ ^{※3※4} と点検データ	○ 湿度・温度データ ^{※7※8※9} と 点検データ
	保存期間	○ 最大過去3年分	○ 最大過去3年分 ^{※5}	○ 最大過去3年分
	書き出し	○ CSVファイルで USBメモリーに書き出し	○ CSVファイルで USBメモリーに書き出し ^{※5}	○ CSVファイルで USBメモリーに書き出し
	日報・月報作成	○	— ^{※5}	○
その他	配線距離	総配線長1,000m(H-LINK総線長)		
	外部入力	外部警報入力：1点 外部異常入力：1点 外部警報・異常解除入力：1点		
	外部出力	警報出力：1点 異常出力：1点		
	デマンド入力	3点 ^{※10}		
	消費電力量計 モニター入力	6点 ^{※11}		

※1.設定温度は庫内温度を示します。

※2.庫内温度(測定値)を示します。

※3.設定温度は吸込空気の温度を示します。

※4.吸込温度(測定値)を示します。

※5.吸込温度での各種表示・設定が必要な場合には、別途設定が必要です。各営業までお問い合わせください。

※6.室内・室外ユニットの機種により設定可能な項目が異なります。

※7.設定湿度・温度は吸込空気の湿度・温度を示します。

※8.吸込湿度・温度(測定値)を示します。

※9.機種により設定可能な項目が異なります。

※10.デマンドコントローラーは現地調達品となります。

※11.電力量モニターは現地調達品となります。

※12.吸込空気の湿度・温度は、停止中には表示しません。停止中にも表示が必要な場合は、別途設定が必要です。各営業までお問い合わせください。

※13.超低温タイプの冷凍機は、点検データの表示・保存・USBメモリーへの書き出しはできません。

※14.風量は、小型天吊タイプと小型床置タイプのみ設定可能です。