



裏面から電源線を引込む場合
斜線部分に穴をあけてください。

