




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



瞬時点灯方式

調光タイプ

本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: 回転式

虫ガードパッキン採用

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項		100	5			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ICインバータ
形式 シーリングライト		3.6kg	二重環形蛍光灯 バアルミックラリD	FHD70EDK x1	2	カバー
DRC7240EK		器具質量	適合ランプ	W・数	1	本体
					品番	部 品 名
						材質
						備考