





△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



リモコン機能	・全灯-----	蛍光ランプが100%の明るさで点灯
	・調光-----	蛍光ランプが約65%の明るさで点灯
	・消灯-----	蛍光ランプ、保安球が消灯
	・保安球-----	保安球が点灯
	・おやすみ30分----	蛍光ランプ、保安球が約30分後に消灯

瞬時点灯方式

本体取付:	らくづけポン式
カバー着脱:	回転式
	虫ガードパッキン採用
	引掛シーリングボディ(メス部)なし

特記事項		100	数量	5	リモコン送信機		
				4	アダプタ		
形式	シーリングライト	先方記号	電圧(V)	3	ICインバータ		
				2	カバー	アクリル	乳白
				1	本体	塗装鋼板	白色
				品番	部品名	材質	備考
	DRC8800RK	2.9kg	ニ重環形蛍光ランプ FHD85EDK x 1 ベアルミクきりりD	器具質量	適合ランプ	W・数	
		森					