




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



瞬時点灯方式

本体取付: 簡易取付型

グローブ着脱: 上ねじ式

プルスイッチつき

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項

		100		6 取付金具		
				5 アダプタ		
				4 ICインバータ		
		先方記号	電圧 (V)	3 飾りバンド	塩ビ	金色
形式	シャンデリア	7.0 kg	ニ重環形蛍光ランプ パアルミックキラリD	2 グローブ	アクリル	乳白
	DRCX12603EK	森	器具質量	1 本体	塗装鋼板	金色
			適合ランプ	品番	部 品 名	材 質
						備 考

NT800320