



安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

ご注意) 必ずコード吊りとチェーン吊りを併用して天井に取付けてください。

コード吊りのみの取付けは、落下の原因となります。

コード吊りのみの取付けは、落下の原因となります。					6	チェーン吊具		フック付	
特記事項					5	ICインバータ			
			100		4	引掛シーリング		フレンジカバー付	
			先方記号	電圧(V)	数 量	3	セード	スプルス	白木
形式 和風リングライト DRP14237EK		濃辺(和)	4.5kg	二重環形蛍光ランプ	FHD100EDK×1	2	反射板	SPC	白色
		濃辺(寿)		パールミックスりD	FHD40EDK×1	1	本体	SPC	黒色
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考