




端子台付
カバー着脱
: 落とし込み式

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。

特記事項				100		5	飾り	ABS	金色
						4	安定器		
		先方記号		電圧 (V)	数 量	3	ソケット		M8
形式 キッチンライト FC4660	小菅	2.0Kg	直管形蛍光ランプ	20Wx2	2	カバー	アクリル		乳白色
	渡辺(寿)				1	本体	SPC	10.6	白色
	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質		備 考

日立アプライアンス株式会社

NT88562