





△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



- 注1) ランプ交換の際は必ず蛍光ランプの中央部を持って、ソケット及びランプホルダーに取り付けてください。
- 2) ランプホルダーへの急激な蛍光ランプの取り付けは、蛍光ランプの破損の原因となりますのでご注意ください。
- 3) 蛍光ランプの取り付け後、蛍光ランプをソケット方向に軽くゆすり、確実に装着されていることを確認してください。



使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

定格電圧: 200~240V

端子台付

特記事項					5	ランプホルダー	ばね鋼	t0.6 (白色)
					4	ソケット		TH17, TH18A
			先方記号	電圧 (V)	3	電子安定器		
形式 Hf 直付形器具			野口	高周波点灯専用	2	反射板	SPC	t0.47 表面: 高反射白色
HNM11203V-EN24			長谷川	FHF86	1	本体	SPC	t0.6亜鉛メッキ鋼板
			深谷	器具質量	品番	部品名	材質	備考
				適合ランプ	W・数			