





- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁面取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。  
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。



|      |                 |              |         |                   |       |    |       |       |           |
|------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-------|----|-------|-------|-----------|
| 特記事項 |                 |              | 100     |                   | 5     |    |       |       |           |
|      |                 |              |         |                   | 4     |    |       |       |           |
|      |                 | 先方記号         | 電 圧 (V) | 数 量               | 3     |    |       |       |           |
| 形式   | ブラケット<br>LB6634 | 矢口<br>管<br>金 | 1.1Kg   | ホワイト<br>ミニクリプトン電球 | 60Wx1 | 2  | ソケット  | 磁器    | E17       |
|      |                 |              |         |                   |       | 1  | 本 体   | SPCC  | オフホワイト色仕上 |
|      |                 | 森            | 器具質量    | 適合ランプ             | W ・ 数 | 品番 | 部 品 名 | 材 質   | 備 考       |
|      |                 |              |         |                   |       |    | NT    | 89414 |           |