



△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取り付ける場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



防雨形

壁面、天井取付兼用型

速結端子台付

適合絶縁台: WD-O4

特記事項	先方記号	100	電圧 (V)	数 量	6	速結端子台		
					5	ソケット		
					4	センサー		
形式 ポーチライト	菅谷 森 森	1.6kg	一般電球	40W×1	3	グローブ	ガラス	乳白
					2	枠	SPC	黒
					1	本体	SPC	黒
LBW4624H	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考	