取扱説明書
保存用

日立白熱灯器具

HITACHI
Inspire the Next

LBW4632DK LBW4633	壁面取付専用・防雨形

このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。

安全上のご注意

⚠警告

●このような場所には取り付けない。
（この器具は、壁面下向き取り付け専用の防雨形器具です。）

*防水性能が保てなくなり、火災・感電の原因となります。

●器具の取り付け工事は、電気工事店（有資格者）に依頼する。
＊しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。

●器具の改造、構成部品（ソケットなど）の交換はしない。
＊火災・感電・故障の原因となります。

●器具のすきまに金属類（ヘアピン・針金など）を差し込まない。
＊感電・故障の原因となります。

●器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
＊過熱し、火災の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準のＤ種接地工事に従って作業する。
＊アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

⚠注意

●定格電圧交流100V以外で使用しない。
＊過熱し、火災の原因となります。

●必ず指定の電球を使用する。
＊器具の異常過熱の原因となります。

●点灯中および消灯直後は電球が熱くなっているので触らない。
*やけどの原因となります。

●お手入れや、電球交換の際は、必ず電源を切る。
*電源を切らないと感電の原因となります。

●器具の真下にストーブなどを置かない。
*過熱し、火災の原因となります。

●浴室など湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上）では、使用しない。
＊絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。

●器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えない。
*器具の落下によるけがの原因となります。

器具を取り付ける前に

●器具は、取り付け穴を使用して、付属の木ねじ２本で補強材のある所に取り付けてください。



禁止

プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。

＊プラスチック製アウトレットボックスに取り付けますと、器具の落下によるけがの原因となります。

●取り付け面に凸凹がある場合は、防水性能を保つため、防水シールなどで器具または、木台と取り付け面とのすき間を埋める。

必ず守る



各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。



付属部品

木ねじ	絶縁座

●器具を取り付ける前に次の準備を行ってください。

・飾りねじと枠をはずしダンボールパッキンをはずしてください。

必ず守る

ダンボールパッキンを必ずはずす。

＊はずさずに使用した場合、火災の原因となります。

・電球のゆるみがないか確認してください。

・飾りナットと取り付け金具をはずしてください。

器具の取り付けかた　電源を切ってください。（壁スイッチを OFF にしてください。）

（１）電線を取り付け金具に通し、付属の木ねじ２本に絶縁座を通し補強材のある所に取り付けてください。



（２）電線を速結端子に接続してください。

接続のしかた

●電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

• 適用電線…φ1.6、φ2.0 単線



解除のしかた

●㊀ドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し当て、電線をひっぱってください。



（３）アース線をアース端子に接続してください。

必ず接続

アース線は、必ずアース端子に接続する。

＊アースが不完全な場合、感電の原因となります。

（４）本体を取り付けねじに通し、飾りナットでしっかり締め付けてください。

（５）電球のゆるみがないか確認してください。

（６）枠の【↑カベ側】刻印を壁側に向けて本体にはめ、飾りねじで締め付けてください。



必ず守る

取り付けましたら、確実に取り付いているか確かめる。

＊取り付けに不備がある場合、感電、落下の原因となります。

（７）電源を入れ、点灯確認してください。

点灯 ― 消灯

保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。

＊電源を切らないと感電の原因となります。



必ず守る

■器具のお手入れ

必ず守る

●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたき落とす。
汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。

＊石けんとは天然油脂を原料としたものです。
（商品表示が“石けん”であることを確認してください。）

禁止

●みがき粉･ベンジン･合成洗剤･化学ぞうきんでふいたり熱湯や殺虫剤をかけない。

＊割れ、傷、変色および落下によるけがの原因となります。

■必ず指定の電球を使用してください。

●指定以外の電球を使用しますと、器具の異常過熱などにより、火災の原因となります。

必ず守る



■点灯中および消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。

＊やけどの原因となります。

接触禁止

仕様

形式 ＼ 仕様	定格電圧	消費電力	適合電球
LBW4632DK LBW4633	交流 100V	40W	100/110V40W 形 ミニクリプトン電球 （口金:E-17）

アフターサービス

●もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買い上げの販売店に、器具の形式（器具銘板に表示してあります。）故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるときにお役にたちます。

購入店名　　電話

ご購入年月日　　年　月　日

日立ライティング株式会社

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-5-2　電話(03)3255-5256

2005.09 KSB-0193-12-1 R1