



保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの際や、電球の交換の際は必ず電源を切る。 *感電の原因となります。  必ず守る	■器具のお手入れ ●器具が虫やほこりなどで汚れたら、乾いた柔らかい布で軽くはたきおとす。汚れが落ちない場合は、柔らかい布に石けん水を浸してよくしぼったのちふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げる。 *石けんとは天然油脂を原料としたものです。 (商品表示が“石けん”であることを確認してください。) 必ず守る	■みがき粉やベンジンなどでふいたり、熱湯や殺虫剤をかけない。 *傷、変色の原因となります。  禁止
■点灯時および消灯直後は電球が熱くなっているので、触らない。 *やけどの原因となります。  接触禁止	■必ず指定の電球を使用する。 *指定以外の電球を使用しますと、器具が過熱し火災の原因となります。 必ず守る  日立ホワイトミニクリプトン電球 100Wまで	

仕様

器具	仕様	定格電圧	消費電力	適合電球
LC10644		交流 100V	100W	100W形ミニクリプトン電球 (口金:E17)

アフターサービス

- もし器具に異常が生じた場合は、直ちに電源を切り、お買上げの販売店に、器具の形式(器具銘板に表示してあります。)故障状況を連絡のうえ、修理を依頼してください。

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

購入店名 _____ 電話 _____

サービスを依頼されるときにお役にたちます。 ご購入年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

 日立ライティング株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話 (03)3255-5256

取扱説明書

保 存 用

日立白熱灯器具

HITACHI
Inspire the Next

シーリング LC10644

- このたびは日立白熱灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
 - お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保存してください。


安全上のご注意

警告

- この器具は、天井面取り付け専用です。
 - このような場所には、取り付けない。
- 

落下・器具破損によるけがの原因となります。

禁止



押すと簡単にたわむ補強がない 傾斜天井
- 器具の取り付け工事は、電気工事店(有資格者)に依頼する。
 - *しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。
 - 器具の改造、構成部品(ソケットなど)の交換はしない。
 - *火災・感電・故障の原因となります。
 - 器具の隙間に金属類(ヘアピン・針金など)を差し込まない。
 - *感電・故障の原因となります。
 - 器具に布や紙・ポリ袋などをかけない。
 - *過熱し、火災の原因となります。

注意

- 定格電圧 交流100V以外で使用しない。
- *過熱し、火災の原因となります。
- 必ず指定の電球を使用する。
- *器具の異常過熱の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所(35℃以上)では、使用しない。
- *絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。
- お手入れの際や、電球交換の際は、必ず電源を切る。
- *感電の原因となります。
- 点灯時および消灯直後は、電球が熱くなっているので触らない。
- *やけどの原因となります。
- この器具は、屋内専用です。屋外で使用しない。
- *火災・感電の原因となります。


器具を取り付ける前に

- 器具は、取り付け板の取り付け穴を使用して、付属の木ねじ2本で補強材のある所に取り付ける。



禁止


プラスチック製アウトレットボックスには取り付けない。
*落下の原因となります。



各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

- 下図を参照して、各部品をお確かめください。



器具の取り付けかた


1. 本体の取り付け

- (1) 取り付け板の電線穴に電線を通し、取り付け板を付属の木ねじ2本で、補強材のある所に取り付けてください。
- (2) 電線を速結端子に接続してください。

接続のしかた


- 電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。

●適用電線…φ1.6、φ2.0単線




解除のしかた

- ドライバーで電線はずし爪を解除方向に強く押し、電線をひっぱりください。




- (3) フランジの穴に取り付け板の、取り付けねじを通して、袋ナットで確実に取り付けてください。
- (4) ソケットに電球を取り付けてください。



2. ガラスセードの取り付け

- (1) アームにリングを取り付けてください。
- (2) 飾り枠の中にガラスセードを静かに入れてください。
- (3) 飾り枠にあります引掛け部をリングに引掛けてください。



必ず守る

ガラスセードはわれものなので傷などつかないように取り扱いには注意する。