


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



速結端子付

特記事項			100		5			
					4			
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	ソケット	磁器	E17
形式 シーリングライト LC6611	福井 長谷川 米山	1.1 Kg	ミニクリプトン 電球	60W×1	2	グローブ	ガラス	金明模様
					1	本 体	S P C	t0.8
			器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質