



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。



特記事項			100		5	グローブ	ガラス	透明消し仕上げ	
					4	ソケット	磁器	E17	
					先方記号	電 圧 (V)	数	量	3
形式	ミニシャンテリア LCX12619	矢口	1.8 Kg	木口 ミニクリプトン電球	40W×3	2	アーム	ST	金色メッキ仕上げ
		菅谷				1	フランジ	SPC	金色メッキ仕上げ
		森				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番

NT 89409