

保証とアフターサービス

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明の点は下記窓口にご相談ください。	
修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。	商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34 (受付時間) 9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからもご利用できます。
保証期間中は・・・修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。	
保証期間が過ぎているときは・・・修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。	
保証期間・・・お買い上げ日から1年です。(保証期間・内容は保証書をご覧ください。)	

- 「持込修理」及び「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただくことがあります。

取扱説明書

保証書別添付

日立LED照明器具

形式 LEC-AH730



このたびは、日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

「安全上のご注意」➡ P.2～3 をお読みいただき、正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

もくじ

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・2～3
- 各部の名前・付属品・・・・・・・・3
- 器具の取り付けかた・・・・・・・・4～5
- 器具の取り外しかた・・・・・・・・6
- 使いかた
 - リモコンの操作・・・・・・7～11
 - ・リモコンご使用上の注意
 - ・各部の名前
 - ・表示画面と操作ボタンについて
 - ・乾電池の入れかた・交換のしかた
 - ・時計の合わせかた
 - ・タイマー予約(内容確認・実行解除)のしかた
 - ・おこのみボタンの使いかた
 - ・リモコンケースの使いかた
 - チャンネルの設定・・・・・・12
 - 壁スイッチの操作・・・・・・13
- お手入れ／仕様・・・・・・・・14
- お困りのときは・・・・・・15
- 保証とアフターサービス・・・・16