

保証とアフターサービス

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明の点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日)

携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからご利用できます。

保証期間中は……修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは……修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

保証期間……お買い上げ日から1年です。(保証期間・内容は保証書をご覧ください。)

- 「持込修理」及び「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただくことがあります。

取扱説明書

保証書別添付

日立LED照明器具

形式

LEC-BH730

LEC-BH630

LEC-BH530

LEC-BH71

LEC-BH61

LEC-BH51



- あかりセレクトボタン付き
- 調色・調光機能付き
- タイマーリモコン付き

LEDシーリング

このたびは、日立LED照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに保存してください。

「安全上のご注意」→ P.2 をお読みいただき、正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

HITACHI
Inspire the Next

もくじ

- 安全上のご注意 …………… 2
 - ・ご使用上に関するお知らせ …… 3
- 各部の名前・付属品 …………… 3
- 器具の取り付けかた…………… 4~5
- 使いかた …………… 6
 - ・リモコンの操作…………… 6~10
 - ・リモコンご使用上の注意
 - ・乾電池の入れかた・交換のしかた
 - ・各部の名前と各ボタンの使いかた
 - ・時計の合わせかた
 - ・あかりセレクトボタンの使いかた
 - ・節電ボタンの使いかた
 - ・タイマー予約のしかた
 - ・タイマー予約の内容確認のしかた
 - ・タイマー予約の実行・解除のしかた
 - ・タイマーボタン 切30分の使いかた
 - ・リモコンケースの使いかた
 - ・チャンネルの設定…………… 11
 - ・壁スイッチの操作…………… 12
- 器具の取り外しかた…………… 13
- お手入れ…………… 14
- 仕様…………… 14
- お困りのときは…………… 15
- 保証とアフターサービス…………… 16