



ご使用上の注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による火災の原因となります。
- 器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。また、指定以外の取付けはしないでください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。
火災、感電、落下の原因になります。
- 指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

- LED素子の発光色等のバラツキなどのため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用は避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。



60cmコード調節可能

特記事項			100		5	アジャスター	ABS	ホワイト	
					4	引掛シーリング			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	ソケット	磁器	E26	
形式	ペンダント	増山	1. 2 Kg	LED電球 (LDA11L-G-A)	11.4W×1	2	グローブ	ガラス	乳白
	LLP6755	渡辺(寿)				1	飾りカバー	アルミ	t1.0 クリア塗装(ホワイトベース)
		青木				器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番