

仕様

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

仕様 器具	定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ	LED保安灯(白色) 点灯時消費電力	ランプ消灯時 待機電力
90W形	交流 100V	50Hz-60Hz 共用	74W 注1) バッテリー充電時82W	日立 マルチリング90形 FHMC90	1.1W 注1) バッテリー 充電時9.1W	0.9W 注1) バッテリー 充電時8.9W
130W形			97W 注1) バッテリー充電時105W	日立 マルチリング130形 FHMC130		

注1) 器具の電源(壁スイッチ)を継続的にONにしている場合は器具の点灯状態にかかわらず、数日ごとに充電しているの、充電時は消費電力が多くなります。

●この器具はリモコン機能付き器具のため、ランプ消灯時でも上記の待機電力を消費しています。長時間、ご使用にならないときは壁スイッチを切り、節電に心がけてください。

項目	仕様	光源	電源	点灯時間
LED補助灯		白色LED	ニッケル・水素蓄電池 3.6V 1000mAh 形式：3HR-CY-1SA	約30分以上 注2) 満充電時 最大5時間 (室温約25℃での場合)

注2) 器具の電源(壁スイッチ)を継続的にONにしている場合は器具の点灯状態にかかわらず、数日ごとに充電しているの、その時の充電状態によって点灯時間は増えます。

また、下記①、②では、電源(壁スイッチ)をONにすれば器具の点灯状態にかかわらず約3時間で満充電となります。

①電源(壁スイッチ)をOFFにして、リモコンでLED補助灯を点滅操作した後、電源(壁スイッチ)をONにした場合。

②はじめてバッテリーを器具に取り付けた時や、バッテリーを交換して器具に取り付けた場合。
(使い初めのバッテリーは充電が不十分なので充電をしてください。)

●バッテリーは電源(壁スイッチ)OFFでは充電しません。長期間、電源(壁スイッチ)をOFFにした場合は、LED補助灯が点灯しない場合がありますので、電源(壁スイッチ)をONにして充電をしてください。

保証とアフターサービス

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明の点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。	商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34 (受付時間) 9:00~17:30 (月~土) 9:00~17:00 (日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからもご利用できます。
---	---

保証期間中は・・・修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
保証期間が過ぎているときは・・・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
保証期間・・・お買上げ日から1年です。(保証期間・内容は保証書をご覧ください。)

- 「持込修理」及び「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートはがきを送付させていただくことがあります。

日立アプライアンス株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

取扱説明書

保証書別添付

日立蛍光灯器具

形式
MRC-AS3700
MRC-AS4800



このたびは日立蛍光灯器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

「安全上のご注意」➡P.2~3 をお読みいただき、正しくお使いください。

工事店様へ

この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

HITACHI
Inspire the Next

日本国内家庭用

もくじ

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・2~3
- 各部の名前・付属品・・・・・・・・3
- 器具の取り付けかた・・・・・・・・4~5
- 器具の取り外しかた・・・・・・・・6~7
- 使いかた
 - 準備・リモコンの操作・・・・・・8~12
 - 壁スイッチの操作・・・・・・・・12~13
 - チャンネルの設定・・・・・・・・13
- お手入れ
 - 器具のお手入れ/バッテリーについて・・14
 - 蛍光ランプ取扱上のご注意/交換時期・・14
- お困りのときは・・・・・・・・15
- 仕様・・・・・・・・・・16
- 保証とアフターサービス・・・・16