

取扱説明書

保存用

高天井用LED
オプション

HITACHI
Inspire the Next

拡散パネル

型式：MTEP014

日本国内用

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。（施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。）



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。

工事店様へ この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

- 一般屋内用および軒下用照明器具専用オプションです。直接日光のあたる場所・直接雨が降りかかる場所・振動のある場所・酸、アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・温泉地などの硫黄ガスが発生する場所・浴場などの連続的に湿度の高い場所・油煙などの発生する場所・蒸気や風などが直接あたる場所では使用しない。
※落下による死亡やけがの原因となります。
- 適合器具以外の器具では使用しない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションの改造はしない。※落下による死亡やけがの原因となります。
- 取付工事は、照明器具の取扱説明書にしたがい確実に行う。
※取付に不備があると落下による死亡やけがの原因となります。


1. 適合器具

		水銀ランプ 250クラス	水銀ランプ 400クラス	メタルハライドランプ 400クラス	水銀ランプ 700クラス	メタルハライドランプ 700クラス	メタルハライドランプ 1000クラス
一般形	初期照度補正形	MTE11ANN-J14B MTE11AMN-J14B	MTE17ANN-J14B MTE17AMN-J14B	MTE22ANN-J14B MTE22AMN-J14B	MTE28BNN-J24A MTE28BMN-J24A	MTE34BNN-J24A MTE34BMN-J24A	MTE44BNN-J24A MTE44BMN-J24A
	連続調光形	MTE11ANN-X14B MTE11AMN-X14B	MTE17ANN-X14B MTE17AMN-X14B	MTE22ANN-X14B MTE22AMN-X14B	MTE28BNN-X24A MTE28BMN-X24A	MTE34BNN-X24A MTE34BMN-X24A	MTE44BNN-X24A MTE44BMN-X24A
特殊環境対応	防湿・防雨形 (粉じん対応)	WFMTE11ANN-J14B WFMTE11AMN-J14B	WFMTE17ANN-J14B WFMTE17AMN-J14B	WFMTE22ANN-J14B WFMTE22AMN-J14B	WFMTE28BNN-J24A WFMTE28BMN-J24A	WFMTE34BNN-J24A WFMTE34BMN-J24A	WFMTE44BNN-J24A WFMTE44BMN-J24A
	防湿・防雨形 (塩害・粉じん対応)	WSMTE11ANN-J14B WSMTE11AMN-J14B	WSMTE17ANN-J14B WSMTE17AMN-J14B	WSMTE22ANN-J14B WSMTE22AMN-J14B	WSMTE28BNN-J24A WSMTE28BMN-J24A	WSMTE34BNN-J24A WSMTE34BMN-J24A	WSMTE44BNN-J24A WSMTE44BMN-J24A

※右記の器具では使用できません。
ご注意ください。


- ・ MTE11AWN-J14B
- ・ MTE11AWN-X14B
- ・ WFMTE11AWN-J14B
- ・ WLMTE11AMN-J14B
- ・ MTE17AWN-J14B
- ・ MTE17AWN-X14B
- ・ WFMTE17AWN-J14B
- ・ WLMTE17AMN-J14B
- ・ MTE22AWN-J14B
- ・ MTE22AWN-X14B
- ・ WFMTE22AWN-J14B

2. 寸法図とオプション内容



3. 取り付けかた

- LED照明器具本体側の照射面側に拡散パネルを置き、付属の固定ネジで4箇所固定し取り付ける。



※電源線・アース線の接続、落下防止ワイヤーの取り付けは、LED照明器具本体の取扱説明書に従い行う。

安全上のご注意(必ずお守りください)

警告



禁止

- オプションや取り付けた器具を分解、改造しない。
※火災・感電・落下による死亡やけがの原因となります。
- オプションや取り付けた器具を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しない。
※火災の原因となります。

注意



禁止

- オプションを取り付けた器具の近くで温度の高くなるもの(ストーブ・ガスレンジ等)を使用したり、近くに燃えやすいものを置かない。※火災の原因となります。
- オプションを取り付けた器具に物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしない。※器具の破損によるけがの原因となります。

お手入れ



禁止

- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけないでください。またオプションや取り付けた器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。
※割れ・傷・変色・サビの原因となります。



必ず守る

- 汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布を水またはうすめた中性洗剤に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。

保証とアフターサービス

- オプションの保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、オプションや取り付けた器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または以下の照明サービスセンターにオプションや取り付けた器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

照明サービスセンター：電話（０１２０）－３３５－７６２ 受付時間：土日祝日を除く９：００－１７：００



〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

電話 (03) 3502-2111