




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液等のかかる
おそれのある場所では使用しないでください。火災・感電・
落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用
しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に
動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

端子台付

特記事項					5	ソケット		TH5, TH6A	
					4	電子安定器			
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	ル ー バ	SPC	t0.8 白色	
形式	ルーバ付直付形器具	黒澤 秋葉 深谷	15.6kg	FLR110H/A /100	110WX2	2	反 射 板	SPC	t0.57 高反射白色
					1	本 体	SPC	t0.57 高反射白色	
			NL11226V-EN1・EN24						
			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考