




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・切削油等の油煙のある場所、有機溶剤や洗剤の原液などのかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

特記事項					5				
					4	ソケット		TH5, TH6A	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	電子安定器			
形式	下面開放直付形器具	黒澤	13.9kg	FLR110H/A /100	110W×2灯	2	反 射 板	SPC	t0.47 (高反射白色)
						1	本 体	SPC	t0.57 (高反射白色)
						深谷	器具質量	適合ランプ	W・数
NM11226V-EN1. EN24									