




注意事項

- 1) 必ず、器具アースを取って下さい。
- 2) ランプはFL-40SS・EX/37-Gをご使用下さい。
- 3) ランプを交換する場合には、古いランプを外し、1～2分後に新しいランプと交換して下さい。

端子台付

特記事項	生産終了品	先方記号	200	電圧(V)	数量	6	キャビネスイッチ		
						5	ソケット		T101
形式	トラフ形	福井百瀬赤澤	2.5 Kg	蛍光ランプ	40W × 1	4	電子スタータ		ES-408
						3	安定器		41DGY(S)
PM4101A-EG CP付						2	反射板	SPC	t0.4 表面: 白色 断面: ベージュ シルバー ホワイト
						1	本体	SPC	t0.4
器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考			