




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。



使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5				
						4	ソケット	T18		
			先方記号	電 圧(V)	数	量	3	電子安定器		
形式	笠付形 PK4118S-EH	福井	3.4 Kg	蛍光ランプ	40W X 1		2	反 射 笠	S P C t 0.4	白色
		長谷川					1	本 体	S P C t 0.5	シルバー ホワイト
		横山								
			器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考	

日立ライティング株式会社

NT 86773