




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



使用上の注意

1. 密集して取付けしないでください。
2. 吸音性能の低い造営材や振動しやすいベニヤなどの合板に取付けしないでください。
反射、共鳴により騒音が大きくなる場合があります。

特記事項			100		5	グロースタータ		FG-4P	
					4	ソケット		T110	
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安 定 器			
形式	トラフ形 (グロー式専用)	黒 澤	2.0kg	蛍光ランプ	FL40W×1	2	反 射 板	SPC	t0.4 (高反射白色)
						1	本 体	SPC	t0.6 (白色)
PM4104V-GZ		長谷川	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
		深 谷							