



△ 安全に関するご注意

- ・一般屋外用器具です。風呂場など湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁取付け専用です。指定以外の取付けはしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置しないでください。
- ・指定方向以外の取付けは、絶縁不良による感電や火災の原因となります。



適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFD12EL（インバータ式）
・調光回路（調光器等）との併用はしないでください。

特記事項			100		5	パッキン	スポンジゴム	黒色	
					4	側面カバー	ガラス	一部消し	
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	正面カバー	ガラス	一部消し	
形式	蛍光灯ポーチライト	矢口 蓋谷 珠	2.3 Kg	電球形 蛍光灯	12W×1	2	ソケット	磁器	E26
	1					本 体	SPC	黒色塗装	
	RBW1626L		器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

NT 89407