




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



本体取付: らくづけボン式

カバー着脱: ねじこみ式

人検知センサースイッチつき

自動点滅器つき

点灯照度・点灯保持時間調整機能つき

点灯順序 点灯～消灯

特記事項			100		5	アダプタ		
					4	人検知センサ		
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	安定器		
形式 シーリングライト	矢口	1.7Kg	環形蛍光ランプ あかるい輪D色	FCL30EXD/28X1	2	グローブ	アクリル	乳白
	菅谷				1	本体	プラスチック	白色
	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考
RC3691H								