




△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



虫ガードパッキン採用

瞬時点灯方式

調光タイプ

本体取付: らくづけポン式

カバー着脱: 回転式

プルスイッチつき

引掛シーリングボディ(メス部)なし

点灯順序 全灯点灯～調光点灯～保安球～消灯

特記事項		100	数量	5	アダプタ		
		先方記号	電圧(V)	数量	4	ICインバータ	
				3	飾りバンド		シルバー
形式	シーリングライト	渡辺(和)	2.6kg	FCL32EDK/300Lx1 FCL40EDK/380Lx1	2	カバー	アクリル
	RC8712EK	渡辺(寿)			1	本体	塗装鋼板
		森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
						材質	備考