



△ 安全に関するご注意

- ・防雨形器具です。サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。また、指定以外の取り付けはしないでください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・ポールは土質のしっかりとした所に設置してください。砂利等の土質の軟らかい所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込部を固定してください。ポール倒れの原因となります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪期間器具をはずすか、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。



特記事項

形式	アプローチライト	管谷	4.9kg	先方記号	100	電圧(V)	ナイスボールV D形(L色)	数量	12W×1	6	ネカセパイプ	AT	
										5	ポール	アルミ	黒色塗装
RGW1608B	管谷	森	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	4	ソケット	磁器	E26
										3	グローブ	ガラス	透明消し模様入り
										2	ガード	SPC	黒色塗装
										1	本体	アルミ	t1.0 黒色塗装

日立アプライアンス株式会社

NT88942