


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。



適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13(インバータ式)

- ・調光回路(調光器等)や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

特記事項		先方記号	電圧 (V)	数量	5		磁器	E26
					4	引掛けシーリング		
形式	洋風ペンダント	(大北)	1.0Kg	電球形 蛍光ランプ	3	ソケット	ガラス	乳白色
	RP5756B				2	グローブ		
	森	器具質量	適合ランプ	13W×1	1	カバー	SPC	t1.0 黒色
		W・数	品番	部品名	材質		備考	