

4. 故障診断

- ランプが点灯しない
 - ①給電ケーブルのコネクタが外れていないかご確認ください。
 - ②点灯装置の配線が、確実に行われているかご確認ください。
 - ③調光器及び人感センサー付の照明システムが接続されていないかご確認ください。
 - ④電線の被覆にキズがついていないかご確認ください。
 - ⑤電源電圧が低くないかご確認ください。定格入力電圧の±6%の範囲でご使用ください。
 - ⑥使用ランプを間違えていないかご確認ください。器具に表示された適合ランプをご使用ください。

5. 保証とアフターサービス

- リニューアルセットの保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、点灯装置は3年間です。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
- この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

取扱説明書

保管用

日立リニューアルセット
(ソケット交換方式)

TH27E-11201-JL24B

HITACHI
Inspire the Next

日本国内用

- 電源電圧は200～242Vまで対応
- 照度補正形

- 日立リニューアルセット(TH27E-11201-JL24B)は2灯用です。
- 器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
- 薄形器具(箱形・埋込形)の場合は点灯装置が入らない場合がありますのでご確認ください。
- 直管形LEDランプ(LDK110SS)は全周発光ではないので、ランプを取り付けた際、ランプ発光面(ランプラベル貼付面)が器具の正面にならない場合は、ソケットの交換が必要です。

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。
また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、表示内容が無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

図記号の例



「警告や注意を促す」
内容のものです。



してはいけない「禁止」
内容のものです。



実行していただく「指示」
内容のものです。

工事店様へ この説明書は、工事終了後、必ずお客様にお渡しください。

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）



警告



禁止

- リニューアルセットの点灯装置は器具内専用です。天井直付けや壁面および床面等、器具外へは取り付けない。屋外では使用できません。
※指定以外の取り付けは火災・落下の原因となります。
- 器具取り付けの際は電線を挟まない。または接触させない。
※感電・火災の原因となります。
- 防爆形ではありません。引火する危険性のある所で使用しない。
ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使用しない。
※火災の原因となります。
- 老朽化した器具には取り付けない。
特に薬品、油煙等にさらされたソケットは劣化している可能性があります。
※火災・ランプ落下によるけがの原因となります。
- 壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしない。
※火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切る。
※電源を切らないと感電の原因となります。
- 施工は電気工事士の有資格者が行う。
また、アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行う。
※行わない場合、感電の原因となります。
- 電源周囲・照明器具内にゴミ・くずなどを残したり、配線が高温部に触れないようにする。
※火災の原因となります。