





△ 安全に関するご注意

- ・屋外用器具です。腐食性ガスや塩害のある場所では使用できません。
- ・器具の落下、絶縁不良による感電の原因となります。
- ・軒下取付専用です。それ以外の場所では使用できません。
- ・火災、落下、感電の原因となります。
- ・必ず、電気設備技術基準第241条に基づき施工してください。
- ・取付高さは地上1.8m以上に取付けてください。また、樹木や工作物からは30cm以上離して取付けてください。感電、火災の原因となります。
- ・揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。
- ・爆発、火災の原因となります。
- ・ランプ交換や清掃を行う場合は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・風の強い場所で使用する場合は、チェーンの振れ止めをしてください。（現場施工）器具落下の原因となります。

屋外用（軒下用）

プラグコード 1800L付
吊下チェーン 700L付
ヒートン IRH40付

11	ポリスイッチ		
10	電撃格子	SUS	φ2.9 φ4
9	保護格子	SWRM	φ3.4 ブラック
8	高圧トランス		
7	安定器		
6	ソケット		防水形
5	表示灯		赤色
4	ヒューズカバー	ガラス	5A
3	支柱カバー	樹脂	ライトグレー
2	受皿	SPC	t0.6 グレー
1	屋根	SPC	t0.6 グレー
	部品名	材質	備考

特記事項

		100	
	先方記号	電圧(V)	数 量
形式 電撃殺虫器	福井	17.7K _g	蛍光ランプ
WVS2251	長谷川	器具質量	適合ランプ
	横山		W・数
			品番
			部品名
			材質
			備考