


器具を取り付ける前に


●天井にこのような配線部品がついている場合は、ご家庭でも手軽に器具が取り付けられます。



角形引掛シーリングボディ



丸形引掛シーリングボディ




埋込形引掛シーリングローゼット

！天井に配線部品が付いていない場合は、電気工事店（有資格者）に取り付け工事を依頼してください。（しろうと工事は危険です。また、法律で禁じられています。）

電気工事店（有資格者）のかたへ

●角形引掛シーリングボディを取り付ける場合は次の方法で行ってください。

①電線をゲージに合わせて段むきし、電線接続穴にしっかりと差し込んでください。



適用電線
φ1.6または
φ2.0 単線


＊なべ皿木ねじは、あらかじめ
はずしておいてください。

解除のしかた

●○ドライバーを電線はずし
穴に強く差し込んで、電線
をひっぱってください。




②角形シーリングボディに付いているなべ皿木ねじで天井に取り付けてください。



！野縁などの補強材の
ある所に取り付けて
ください。
＊落下によるけがの
原因となります。


各部の名称

取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図を使用しています。



器具の取り付けかた


1.コードケースの取り付け ！ 確実に取り付けられているか確認してください。
＊取り付けが不完全なまま使用した場合、落下によるけがの原因となります。



2.器具の取り付け


①本体にセードを取り付けてください。
●お求めの器具のタイプにより、下図のように
取り付けてください。

！セードは正しく取り付けてください。
＊傾いたまま使用した場合、火災の原因となります。



②器具を持ち上げ、引掛シーリングキャップを天井の配線部品に差し込み、右へいっぱい
ひねってください。

！ 確実に取り付けられているか確認して
ください。
＊接続が不完全なまま使用した場合、火災・落下
によるけがの原因となります。



引掛シーリングキャップの はずしかた


引掛シーリングキャップに押し
ボタンが付いている場合は、
押しボタンを押しながら矢印方
向へ回してください。



③フレンジカバー付きタイプの場合はフレンジ
カバーを天井面に押し上げてください。
フレンジカバーに締具が付いているタイプは
締具を回して固定してください。

■セードをはずす場合は、上記の逆の順序で行ってください。
■器具を置く場合は、平らな場所に静かに置いてください。

3.コード長さの調節・・・器具を天井からおろして調節してください。



4.点灯確認・・・スイッチ引きひもを引いて点灯順序を確認してください。（4段切り換えスイッチ付きです。）

●ランプの口金がランプソケットにしっかりと差し込まれているか確認してください。
●保安球がゆるんでいないか確認してください。

全光点灯(*1) — 調光点灯(*1*2) — 保安球点灯 — 消 灯

(*1) 所定の明るさになるまで数秒かかることがあります。(*2) すべての蛍光ランプが点灯したまま、やや暗くなります。