

タイマーリモコンの使いかた この器具はリモコンで次のような使いかたができます。

さわやかなお目覚めに

起床時刻に合わせて、予約点灯をしてあげば、あかりとともに心地よい朝が迎えられます。



共働きや留守がちなお宅に

留守中でも、毎日決まった時刻に予約点灯・消灯が可能。在宅が装え、安心して出かけられます。



一人暮らしの女性の部屋に

帰宅前に予約点灯させれば部屋や在室の有無を他人に知られないなど、プライバシーが守れます。





消し忘れ防止や節電に

ボタンひとつで30分後に消灯ができます。おやすみになる時などにどうぞ。




リモコン各部の名称と働き

内容詳細は各項目の説明をご参照ください。





カバーのはずしかたおよびランプの交換方法

- ①電源を切ってください。(壁スイッチをOFFにしてください。)
- ②カバーを押し上げながら、左にカチンと音がするまで回し、カバーを取りはずしてください。
- ③蛍光灯ランプをランプソケットからはずしたのち、ランプホルダーからはずしてください。



- ④交換用蛍光灯ランプをランプホルダーに引っかけ、口金をランプソケットに差し込んで取り付けてください。





- ⑤リモコンまたは、壁スイッチで点滅操作をおこない点灯確認してください。

* 蛍光灯ランプが点灯している状態、または、蛍光灯ランプが切れて通電されている状態でランプ交換をした場合、交換した蛍光灯ランプは点灯しませんので必ず点滅操作をおこない点灯確認してください。



- ⑦カバーを取り付けてください。(P. 3の 3. カバーの取り付け)をご参照ください。)

本体のはずしかた



- ①電源を切ってください。(壁スイッチをOFFにしてください。)
- ②コネクタをはずしてください。(アダプタ側コネクタの爪を押しながらかき抜いてください。)



- ③アダプタのロックボタンを「ロック解除」の位置にしてください。
- ④両手で本体を支えながら、アダプタのレバー (2ヶ所) を外側に広げてください。



- ⑤アダプタをはずしてください。(ボタンを押しながらかき方向に回してください。)



- ⑥本体の取り付けかたはP. 3 器具の取り付けかたを参照してください。