

時計の合わせかた

乾電池を入れた時

※設定を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、1分間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。


- 表示画面が消えている時に乾電池を入れると時刻表示が点滅し、時刻設定に入ります。
- ▼▲ボタンで現在時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。
- 登録ボタンを押してください。
“:”だけが点滅し、設定が完了します。



時刻を合わせなおす時

※設定を途中でやめたい時はタイマーボタンを押してください。また、1分間操作がない場合は時刻設定を終了します。この時、設定途中の時刻は登録されません。

- タイマーボタンを押して、表示画面に“予約”の点滅を、表示してください。
- 時刻表示が点滅するまで、登録ボタンを長押ししてください。
- ▼▲ボタンで現在時刻を設定してください。
・ボタンを1回押す毎に1分刻みで時刻が変わります。
・ボタンを押し続けると10分刻みで時刻が変わります。
- 登録ボタンを押してください。
“:”だけが点滅し、設定が完了します。



あかりセレクトボタンの使いかた

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

- あかりセレクトボタンで4つのあかりが選べます。
(電球のあかり、食卓のあかり、図書館のあかり、蛍光灯のあかり)

- ・あかりセレクトボタンを押すと、表示画面に“▼”が表示されます。

- あかりセレクトボタンに、お好みのあかりを記憶できます。

- ①記憶したいあかりセレクトボタンを押します。
- ②光色、明るさボタンで、お好みのあかりにします。
- ③メモリーボタンを約3秒長押しします。
- ④器具から「ピッ」と音がして記憶します。

- あかりセレクトボタンのあかりを、元へ戻す場合。

- ①元に戻したいボタンを約3秒長押しします。
- ②器具から「ピピッ」と音がして、工場出荷時の状態に戻ります。

あかりセレクト表示

メモリー

光色

明るさ




ECOこれっきり ボタンの使いかた

※リモコンはリモコンケースから取り出して、器具に向けて操作してください。

ECOこれっきり機能を使うと、あかるさセンサーが部屋の明るさを検知して設定したお好みの明るさを保つことができます。


- 明るさの変化が気にならないように、変わり始めるまで5分程かかるようにしています。

変わり始めるまで”5分程”



- 周囲の明るさが、設定した明るさよりも明るい場合は消灯します。

”消灯”



- ・初めてご使用になるときは、工場出荷時の設定(ほぼ中間の明るさ)になっています。お部屋に取り付けた後に、お好みの明るさに設定してお使いください。そのままご使用になると、工場出荷時の設定で動作します。
- ・ECOこれっきり動作中は、センサーランプ(緑色)が点灯し、動作していることをお知らせします。
- ・一度設定すると、次からECOこれっきりボタンを押せば、設定した明るさになるようにお部屋の明るさを検知して自動で調光します。

1 設定の前に

- ・1時間ほど全灯で点灯させてから設定してください。
- 設定は外光が入らない夜間などに行ってください。※1
- 設定操作は、あかるさセンサーの検知範囲の外から行ってください。
- 常時点灯させている照明以外は、明かりを消してください。

2 設定のしかた

※設定を変えたい時は下記の手順で設定し直してください。

- ① リモコンの明るさボタンでお好みの明るさに調整してください。
- ② 検知範囲の外からECOこれっきり ボタンを長押ししてください。
- ③ 器具から「ピッ」と電子音がして あかるさセンサーのセンサーランプ(緑色)が点灯し、約3秒後「ピーッ」と電子音がして設定開始をお知らせします。ボタンから指を離してください。
- ④ 約5秒後「ピッ、ピッ、ピッ、ピーッ」の電子音がしてセンサーランプが点滅します。電子音と点滅が止まると設定完了です。

3 解除のしかた

リモコンや壁スイッチで点灯状態の切り替えをするとECOこれっきりを解除できます。

ECOこれっきり 機能 ご使用上の注意

- 下記の場合には設定した明るさにならないことがありますのでご注意ください。
 - ・部屋の内装(床面・壁面)やテーブルなどの色が濃い場合に、器具の下に白い物や反射物、新聞紙や雑誌などを広範囲に置いたり広げたりすると、暗くなることがあります。
 - ・部屋の内装(床面・壁面)やテーブルなどの色が比較的白い場合に、器具の下に色の濃い物などを広範囲に置いたり広げたりすると、明るくなることがあります。
 - ・明るい色の衣服で検知範囲内に居る場合、暗くなることがあります。
 - ・検知範囲の近くで照明を点灯させた場合、暗くなることがあります。
- 下記の場合には、明るさの設定をし直してください。
 - ・部屋の内装(床面・壁面)やじゅうたん、カーテンなどの模様替えをした場合。
 - ・テーブル、ソファなどの家具の配置を変えた場合。
- 周囲の明るさが急に変わった場合には、設定した明るさになるまでに時間がかかる場合があります。
- ECOこれっきり動作中に、明るさが段階的に変わりますが異常ではありません。